

ECOLINE HANDBUCH

Programmierung:

1. Drücken Sie die Taste LEARN (von der Seite der Steuerung, die rote Diode leuchtet)
2. Drücken Sie die gewünschte Taste auf der Fernbedienung (die Diode erlischt)
3. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung (die vorher gedrückte im Punkt 2, die Diode blinkt)
4. Kurz abwarten bis die Diode nicht mehr leuchtet. Dann wieder die Taste am Sender drücken (die Diode leuchtet ca. 1 Sekunde und erlischt).

Die Einstellung ist beendet. Das Programmieren der nächsten Sendern erfolgt wie oben beschreiben wurde.

Zentrale:

- 1 - ON - ist impuls gesteuert
- OFF - die Zentrale wirkt im Modus oben / stop / unten
- 2 - ON - mit Erhalt
- OFF - ohne Erhalt

