





INSTRUKCJA PROLINE




1. CENTRALKA PROLINE - SILNIK




2. CENTRALKA PROLINE - FOTOKOMÓRKI, SILNIK



3. CENTRALKA PROLINE - LISTWA, NADAJNIK, ODBIORNIK, SILNIK




4. CENTRALKA PROLINE - FOTOKOMÓRKI, LISTWA, NADAJNIK, ODBIORNIK, SILNIK




5. PODŁĄCZENIE ŁĄCZNIKA

a) łącznik impulsowy



b) łącznik kierunkowy



c) łącznik GÓRA - STOP - DÓŁ

